

N°	MUSICIENS / INSTRUMENTS	MICRO ET ENTREE	OBSERVATIONS	RETOUR	
1	NICOLAS BATTERIE DROITIER	BD	BETA 52	1 RETOUR	
2		SD TOP	SM 57		
3		SD BOTTOM (facultatif)	SM 57 / M420		
4		HH	C451		
5		TOM 1	E604 / BETA 98		
6		TOM 2	E604 / BETA 98		
7		TOM BASSE	E604 / BETA 98		
8		OH JARDIN	SM 81 / C 451		
9		OH COUR	SM 81 / C 451		
10	JEREMY	BASSE	D.I.	1 ENTREE 220V	1 RETOUR
11		CHŒURS	SM 58 / BETA 58	PIED PERCHE	
12	MATHIEU	GUIWARE ELECTRIQUE LEAD	D.I.	1 ENTREES 220V	1 RETOUR
13		CHŒURS	SM 58 / BETA 58	PIED PERCHE	
14	J-CHRISTOPHE	HARMONICA	D.I.	2 ENTREE 220V	1 RETOUR
15		GUIWARE ACOUSTIQUE	D.I.		
16		CHŒURS	SM 58 / BETA 58	PIED PERCHE	
17	J-MARC	VOIX LEAD	SM 58 / BETA 58	PIED PERCHE	1 RETOUR
18		GUIWARE ELECTRIQUE	D.I.	1 ENTREE 220V	
19	ROXANE	VIOLON	D.I.	1 ENTREE 220V	1 RETOUR
20		CHŒURS	SM 58 / BETA 58	PIED PERCHE	
21	YASS	GUIWARE ELECTRIQUE LEAD	D.I.	1 ENTREE 220V	1 RETOUR
		CHOEURS	SM 58 / BETA 58	PIED PERCHE	

NOTES :

- Les micros sont donnés à titre indicatif. Possibilité de fournir des micros équivalents.
- 7 retours sont nécessaires - si le nombre de circuits retour est limité à 6, batterie et basse sur la même voie.

